

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX BUTT-TAPE

Produktbeskrivning

BUTT-TAPE är en skarvremsa med laminerad pappersfront designad för kortkantsskarvar på gipsskivor, BUTT-TAPE är framtagen för att användas där extra starka krav ställs på ytjämnhet, som t.ex. vid besvärliga släpljusytor. BUTT-TAPE motverkar "bull-fenomenet" som uppstår när man använder en traditionell pappersremsa över kortkantsskarvar, genom sin prefabricerade mittdel som är färdig, målningsbar yta, där överspackling enbart krävs över de diamantstansade långsidorna. BUTT-TAPE eliminerar behovet av isättning innan iläggning av remsan och kommer inte att sjunka in eller kupa sig. Den laminerade ytan tål överslipning utan att rugga sig. Godkänd enligt EN 13963.

Specifikationer

BUTT-TAPE per artikel

Art.nr.	BT-100	Art.nr.	BT-200
Bredd	52 mm	Bredd	52 mm
Längd	30,5 m	Längd	61 m
Tjocklek	0,5 mm	Tjocklek	0,5 mm
Vikt	0,54 kg	Vikt	1,1 kg
Antal st. p. kart.	12	Antal st. p. kart.	12
GTIN	0656690243007	GTIN	0656690243052

Användningsområde

Vertikala och horisontella kort- och långkantsskarvar på gipsskivor.

Montering

Gipsskarven skall vara fri från orenheter. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över skarven. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en slipkloss till att jämna till ytan med.

1. Mät upp och kapa BUTT-TAPE till önskad längd med en sax eller liknande.
2. Applicera generöst med spackelmassa på ytan där BUTT-TAPE skall monteras.
3. Pressa sedan BUTT-TAPE in i det våta spacklet med fast hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödigt spackelmassa, använd ytterligare tryck över de diamantstansade långkanterna. Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar eller över natt.
4. Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt.
5. Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Produktdatablad

Tekniska data

Typ	Armering av kort- och långkantsskarvar på gipsskivor.
Materialkärna	Papper
Brukstemp.	> + 13 °C
Monteringstyp	Spackel
Påföringsmetoder	Hand, spackelbanjo och bazooka
Överspackling efter	12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring

Förvaras torrt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengjöres med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage materialåtervinnes som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se



CE