

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX WET-FLEX

Produktbeskrivning

WET-FLEX är ett vattenaktiverande limma-på hörnskydd i kompositmaterial, designad för vertikala och horisontella utvändiga vinklar och hörn på obehandlade kartongklädda gipsskivor. Det vattenaktiverande limmet på insidan ger en mycket snabb och ren montering. WET-FLEX slitsade sidomönster eliminerar risken för insjunkning vid överspackling och kommer inte att delaminera eller kupa sig. Den lilla pärlformade näsan levererar en perfekt, rak linje utan risk för sprickbildning utmed långkanterna. WET-FLEX har ingen pappersfront som ruggar, delaminerar eller kubar sig. Utförande på rulle ger en lång, skarvlös installation samt minimerar spill och risk för transportskador på väg till arbetsplats. Kan vid behov även monteras i spackel. En mångsidighet som är till fördel speciellt vid renoveringar där olika väggmaterial kan mötas.

Specifikationer

WET-FLEX per artikel

Art.nr.	WETF-50	Art.nr.	WETF-100
Längd	15,25 m	Längd	30,5 m
Bredd	76 mm	Bredd	76 mm
Tjocklek	0,7 mm	Tjocklek	0,7 mm
Vikt	1 kg	Vikt	2,1 kg
Antal st. p. kart.	8	Antal st. p. kart.	8
GTIN	0751361501452	GTIN	0065669014407

Användningsområde

Hörnskydd för vertikala och horisontella utvändiga 90° hörn på obehandlade kartongklädda gipsskivor. WET-FLEX levererar ett oerhört starkt och vackert hörn som lämpar sig väl i utrymmen där slitagenivån är lite högre.

Montering

Gipsskivan skall vara torr, ren och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till kanterna på hörnet med.

1. Mät och kapa WET-FLEX till önskad längd med en sax eller liknande. För vertikala hörn, lämna ca. 1 cm ner till golv. Klipp ändarna i en 45° vinkel. Vik WET-FLEX dubbel och justera sedan till önskad installationsvinkel.
2. Vät insidan av WET-FLEX med en lågtrycksspruta. Använd rent vatten, vät inte med svamp eller liknande då det kan avlägsna lim från ytan. Ställ WET-FLEX upp så att överflödigt vatten kan rinna av. Låt vattnet aktivera limmet (45-90 s.) beroende på temperatur på vatten och omgivning. Säkerställ att limmet är aktiverat innan vidaremontering.

Produktdatablad

3. Pressa sedan WET-FLEX på hörnet för hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Kontrollera att WET-FLEX sitter rät i vinkeln och ligger an mot ytan på ett korrekt sätt. Låt limmet sätta sig 30-60 minuter beroende på rumstemperatur, innan vidare spackelbehandling.

Bäst resultat uppnås vid bruk av vik verktyget Flex-Folder. Flex-Folder justerar raskt WET-FLEX till korrekt installationsvinkel, vilket ger en snabbare, jämnare och säkrare montering. Vid montering av 90° hörn rekommenderas rullverktyget WS-ROLLER.

Teknisk data

Typ	Rulle
Materialkärna	PVC/fiberkomposit
Brukstemperatur	>+13°C
Monteringstyp	Vattenaktiverande limma-på. Kan återaktiveras upp till två cykler. Kan vid behov även monteras i spackel.
Aktiveringstid för lim	45-90 sek.
Överspackling efter	30-60 min.

Förvaring

Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengöres med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage återvinns som wellpapp. Hel produkt går att återanvända. Materialspill går att återvinna som plast. Förbränning i syfte av energiutvinning är möjlig för hela varan.

Ytterligare information

Våra kontaktvägar är; www.ncpesweden.se, teknisk support 0325-700 40 eller info@ncpesweden.se

